



PARTE DI RICAMBIO	DESCRIZIONE
MVHCS56EA	Ricambio scheda elettronica per MVH56EA
MVHCS56EC	Ricambio scheda elettronica per MVH56EC



Attenzione rischio ustioni. Prima di smontare la scheda elettronica dal servocomando, assicurarsi che la valvola sia in posizione di emergenza. L'operazione deve essere effettuata da personale competente.

1

2

3

4

5

6

(*) Vedi istruzioni di montaggio DIM262it.